

Instruktion för LED driver

Model: LD-15W-24V-DIM IP-20
E 79 826 64

Läs instruktionerna noga innan installation.

Tillämpning

Den elektroniska LED Driver är endast avsedd för att driva LED-ljuskällor. Drivern stängs vid kortslutning, öppen krets och/eller överhettning (driftstemperaturområde -25°C till 45°C). Drivern återställs automatiskt och startar efter att felet är korrigerat. Drivern ska alltid anslutas till LED-ljuskällor på mellan 2-15W. Drivern ska installeras av en kvalificerad person.

Viktig information för installation

1. Stäng av nätspänningen.
2. Montera strömförsörjningen på en plats med god ventilation och värmeavledning.
3. Anslut LED-modulens elkablar till sekundärkablar Röd+ och Svart- (enligt korrekt LED-polaritet).
4. Anslut nätkabeln till anslutningskabel L (brun) och N (blå) på primärsidan.
5. Slå på nätspänningen.

Om Drivern används för andra ändamål än den är avsedd för eller är felaktigt ansluten, ansvarar inte Liton AB för eventuella skador.

Notera

Den Dimbara Drivern kan användas med de flesta vanliga dimmrar (Fram- och bakkants dimning).

LITON AB

Specifikationer:

Minsta belastning:	2W
Max belastning:	15W
Primärspänning:	220V-240V ~ 50Hz-60Hz
Sekundärspänning:	24Vdc
Märkeffekt:	15W
Skyddsklass:	IP20
Omgivningstemperatur ta:	Max. 45°C
Case Temperatur tc:	Max. 75°C
Primär kabelanslutning:	SKX 2x0,75mm² 10 cm
Sekundär kabelanslutning:	RK 2x0,75mm² 10 cm med Dupont 2-polig kontakt

